

INSTRUKTION

1. Tag alle tingene ud af kassen
2. Tag forsigtigt filmen af sol-panelerne
3. Find en væg, hvor du kan fastgøre lamperne, samt hvor der er mulighed for sol i løbet af dagen.
4. Bor 2 huller, installer 2 raw plugs og efter dette skrug to skruer i.
5. Tryk på On/Off knappen
6. Sørg for at de får sol i dagtimerne, hvis muligt
7. Lamperne tænder nu automatisk



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk

udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning

Materiale: ABS + PC

Dimensioner: 7.5x3x1 Ocm

Lysstyrke: 4.5lm

Batteri: Xl.2VAA600mAh (Inkluderet)