



SCANDINAVIAN
COLLECTION



MANUAL SNEAKER CLEANER



SCANDINAVIAN
COLLECTION

Sneaker cleaner er perfekt til rengøring af alle former for sko og støvler.

De dybdegående børstehoveder, sikrer at du let og effektivt kan få dine beskidte sko rene igen.

Det kræver blot noget opvaskemiddel blandet med lunkent vand, og så er du klar.

Pakken indeholder:

- 1x Børste til rensning af groft snavs
- 1 x Svamp til rengøring
- 1 x Lammeuldsbetræk til polering
- 1 x Tape & vægholder til at hænge på væggen

1. Fyld en skål med lunkent sæbevand

2. Isæt 4xAA-batterier i børsten. Dette gøres ved at skruehåndtaget af hovedet. Isæt derefter batterierne ned i de markerede steder inde i håndtaget.

3. Monter det ønskede børstehoved på børsten (skrues på håndtaget)

4. Tryk på tænd-knappen på børsten

5. Kør børsten henover skoen indtil den er ren

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning